

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

Ermax Scheibe
CB 650 F 17-

Bestellnummer:

6531258

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halter
2x Gummi-Distanz 5mm
2x Schraube M5 x 20mm
4x Kunststoff-U-Scheibe M5
4x Stahl-U-Scheibe M8

4x Gummidübel M5 mit Kragen
2x Schraube M5 x 25mm
2x selbstklebendes Schaumstoffpad
4x Schraube M8 x 40mm
4x Stahl-Distanz (H: 5mm/D: 14mm)

Montage der Scheibe:

Bild 1



Bild 2



1. Befestigen Sie die Halter anhand der 4 Stahldistanzen und 4 M8x40mm Schrauben und Stahl-U-Scheiben auf den Risern. Die Distanzen werden zwischen Riser und Halter montiert (siehe Bild 2).
2. Setzen Sie die 4 Gummidübel in die Bohrungen der Halter (siehe Bild 1)
3. Kleben Sie die Schaumstoffpads an die Innenseite der Halter (siehe Bild 3)

Bild 3



4. Befestigen Sie nun die Scheibe, mit Hilfe der 2 M5x20mm (untere Bohrungen) + 2 M5x25mm Schrauben (obere Bohrungen) und den Kunststoff-U-Scheiben an den Haltern. Die Gummidistanzen müssen an den oberen Bohrungen zwischen Halter und Scheibe montiert werden (siehe Bild 1, rote Markierung).

5. Bevor Sie nun alle Schrauben fest anziehen, überprüfen Sie den korrekten und zentrierten Sitz der Scheibe. Gegebenenfalls kann die Position über die Halter nochmals nachjustiert werden. Ziehen Sie dann an den Risern zuerst die 2 vorderen Schrauben und dann die 2 hinteren Schrauben an. So vermeiden Sie evtl. Kratzer durch die Schrauben am Tachogehäuse.

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:
16.01.2019**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**