

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BOOSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Unterteilverkleidung GSF 650 Bandit 07- GSF 1250 Bandit 07- (WV CJ/CH)	6529727

### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Unterteilverkleidung links  
2x Halter  
4x Kunststoff-Unterlegscheiben M5  
4x Schraube 5x15  
1x Verbindungsplatte „Alu“-Look  
2x Gittereinsätze 10x25cm

1x Unterteilverkleidung rechts  
4x Kunststoff-Unterlegscheiben M6  
4x Mutter M5  
2x Schraube 6x20  
2x Gummidistanz



### Montage der Unterteilverkleidung:

1. Demontieren Sie die original Lüfterabdeckung und bewahren Sie die Schrauben auf.
2. Montieren Sie die Halter ans Motorrad wie auf den Abbildungen gezeigt. (Drehmoment 24Nm)
3. Lösen Sie die unteren Schrauben der Originalverkleidung (unter dem Tank)
4. Schieben Sie die Unterteilverkleidung unter die Originalverkleidung
5. Befestigen Sie die Unterteilverkleidung am Lüfter. Platzieren Sie die Gummidistanzen und Unterlegscheiben an den unteren Halteaufnahmen. Verbinden Sie beide Teile der Verkleidung mit der Verbindungsplatte auf der Innenseite der Verkleidung.
6. Befestigen Sie die Verkleidung an den Haltern mit Hilfe der M6-20 Schrauben.

Bild 1



Bild 2



**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Achten sie bitte darauf, dass die Haltetaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen, Lüfter etc. in Berührung kommt.
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff etc. in Berührung kommen
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen nicht mit der Hinterradschwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen
- Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben.
- Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoilers nicht eingeschränkt werden.
- Bitte unbedingt beachten: bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:  
22.06.09**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**