

(1) Montagematerial / fitting material:

- 4x Schrauben (M6x20mm) / 4x screws (M6x20mm)

(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Übernehmen Sie die auf den Bildern markierten Hülsen des demontierten Originalhecks. / Take over the sleeves of the demounted original tail marked on the pictures.



2. Montieren Sie die Hülsen wie abgebildet mit den mitgelieferten Schrauben (M6x20mm) am Kennzeichenhalter. / Mount the sleeves on the license plate holder as shown with the included screws (M6x20mm).



3. Legen Sie die Kabelführung gemäß der Abbildung. / Lay the cable route according to the picture.

